

# DOWNLIGHT DEL

PQ-DWLK



## INSTALLATION DU BOÎTIER

- Nouvelle construction avec des barres de suspension ajustables en acier galvanisé.
- Nouvelle construction avec une plaque de préparation en acier galvanisé sans barres de suspension ajustables.
- Option d'installation de rénovation disponible.
- Option de boîtier peu profond IC disponible si nécessaire.
- Matériau du plafond : Plaque de plâtre, grille en T.
- Boîtier en acier avec jusqu'à 3 x ½" trous perforés.
- Classé IC et étanche à l'air.



**LIRE TOUTE LA PROCÉDURE D'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER!**


## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET DE CONSTRUCTION

1. Lors de l'installation ou de l'utilisation de ce luminaire, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes.
2. Lire toutes les instructions avant de tenter d'installer ce produit.
3. Assurez-vous que l'alimentation principale est coupée avant d'installer ou de câbler ce luminaire.
4. Ce produit doit être installé conformément aux codes NEC applicables et aux codes locaux par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit ainsi qu'avec les dangers impliqués.
5. Pour éviter les dommages ou l'abrasion des câbles, ne pas exposer les câbles aux bords des tôles ou à d'autres objets pointus.
6. Déconnecter l'alimentation électrique avant d'ajouter ou de modifier la configuration de ce produit.
7. Conservez ces instructions d'installation et consultez-les lorsque des modifications sont apportées.
8. Le non-respect des consignes de sécurité annulera la garantie.


# DOWNLIGHT DEL

PQ-DWLK


- 1** Serrer le collier de serrage du connecteur Romex. Sélectionnez la température de couleur souhaitée en faisant glisser l'interrupteur dans la boîte du pilote et fermez la boîte de jonction. (Si 3CCT/5CCT)




- 2** Connectez le moteur lumineux. Assurez-vous d'aligner correctement les connecteurs et de visser complètement le couvercle du connecteur.



- 3** Placez la boîte du pilote dans le plafond. (Facultatif: Fixez à l'aide des languettes de montage et des vis)



- 4** Poussez vers le haut les bras à ressort sur le côté du luminaire, soulevez-le dans le plafond et relâchez les bras à ressort.



- 5** Allumez l'alimentation et profitez de votre nouvel éclairage.



## Exigences Électriques

- Le luminaire LED doit être connecté à l'alimentation principale conformément à ses spécifications indiquées sur l'étiquette du produit.



## Instructions de Mise à la Terre

- La mise à la terre et la liaison de l'ensemble du système doivent être effectuées conformément au code électrique local du pays où le luminaire est installé.


## Informations de Sécurité Importantes

- Convient pour des emplacements humides INTÉRIEURS.
- Ne pas regarder directement les DEL pendant une période prolongée.
- Coupez l'alimentation avant toute intervention.
- Ne laissez pas de fils nus exposés.
- Utilisez des conducteurs d'alimentation d'une température de 90°C minimum. Pour des exigences électriques supplémentaires, voir le luminaire.

# DOWNLIGHT DEL

PQ-DWLK

## Support de Montage pour Nouvelle Construction avec Barres de Suspension




### Installer le Boîtier.

À l'aide des barres de suspension fournies, fixez le boîtier aux solives en enfonçant le clou intégré dentelé. **REMARQUE** : Des trous de cloueur auxiliaire sont prévus pour une rétention supplémentaire.

1. Retirez le couvercle de la boîte de jonction extérieure.
2. Enlevez le bouchon perforé et installez le câble BX.
3. Connectez l'alimentation au circuit de dérivation conformément aux instructions. Laissez une boucle de service de 3 à 5 pouces sur la ligne d'alimentation, les fils communs et de terre. Cela permettra de tirer le couvercle intérieur de la boîte de jonction et l'alimentation électrique à travers le découpage du plafond pour le remplacement de l'alimentation électrique. Si une gradation 0-10V est utilisée, laissez également une boucle de service de 3 à 5 pouces dans les fils de commande 0-10V. (Voir les instructions de câblage ci-dessous).
4. Réinstallez le couvercle de la boîte de jonction.


# DOWNLIGHT DEL

PQ-DWLK



1. Connectez le fil DE TERRE du luminaire à la terre d'alimentation.
  2. Connectez le fil noir du luminaire au fil d'alimentation (+) LIGNE.
  3. Connectez le fil blanc du luminaire au fil d'alimentation (-) COMMUN.
- Pour la gradation 0-10V, suivez les instructions de câblage de la figure 1.

Relevez et installez le plafond. Marquez le centre de l'ouverture.




1. Découpez le plafond à l'emplacement précédemment marqué en utilisant les dimensions dans le tableau ci-dessous.
2. Faites passer le câblage de sortie à travers l'ouverture.

Connectez le module à la connexion rapide de sortie du pilote.

# DOWNLIGHT DEL

PQ-DWLK



Comprimez les ressorts à lames pour insérer le module dans l'ouverture du plafond. Tournez le module dans le sens des aiguilles d'une montre pour aider à enfoncer davantage les ressorts au-dessus du plan du plafond.

Hourra! L'alimentation peut être rétablie. Profitez de vos nouvelles lumières!