

DOWNLIGHT DEL

PQ-DWLL4



INSTALLATION DU BOÎTIER

- Nouvelle construction avec des barres de suspension réglables en acier galvanisé.
- Nouvelle construction avec plaque d'installation brute en acier galvanisé sans barres de suspension réglables.
- Option d'installation en rénovation disponible.
- Option de boîtier peu profond IC disponible si nécessaire.
- Matériau du plafond : Plaque de plâtre, grille en T.
- Boîte de jonction en acier avec jusqu'à 3 percements de ½".



LISEZ TOUTE LA PROCÉDURE D'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER!


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET DE CONSTRUCTION

1. Lors de l'installation ou de l'utilisation de ce luminaire, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes.
2. Lisez toutes les instructions avant d'essayer d'installer ce produit.
3. Assurez-vous que l'alimentation principale est coupée avant d'installer ou de câbler ce luminaire.
4. Ce produit doit être installé conformément aux codes NEC applicables et aux codes locaux par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit ainsi qu'avec les dangers impliqués.
5. Pour éviter tout dommage ou abrasion aux câbles, ne les exposez pas aux bords de tôle ou à d'autres objets tranchants.
6. Déconnectez l'alimentation électrique avant d'ajouter ou de modifier la configuration de ce produit.
7. Conservez ces instructions d'installation et référez-vous à elles lorsque des modifications sont apportées.
8. Le non-respect des instructions de sécurité annulera la garantie.


DOWNLIGHT DEL

PQ-DWLL4


- 1** Serrer le serre-câble Romex. Sélectionnez la température de couleur désirée en faisant glisser l'interrupteur dans le boîtier du driver et fermez la boîte de jonction. (Si 3CCT/5CCT)




- 2** Connectez le moteur lumineux. Assurez-vous d'aligner correctement les connecteurs et de visser complètement le couvercle du connecteur.



- 3** Placez le boîtier du driver dans le plafond. (Optionnel: Montez à l'aide des languettes de montage et des vis)



- 4** Appuyez sur les bras à ressort sur le côté de l'appareil, soulevez-le dans le plafond et relâchez les bras à ressort.



- 5** Allumez l'alimentation et profitez de votre nouvel éclairage!



Exigences Électriques

• Le luminaire DEL doit être connecté à l'alimentation principale conformément à ses spécifications indiquées sur l'étiquette du produit.



Instructions de mise à la terre

• La mise à la terre et la liaison de l'ensemble du système doivent être réalisées conformément au code électrique local du pays où le luminaire est installé.


Informations de sécurité importantes

- Convient pour des emplacements intérieurs humides.
- Ne regardez pas directement les LED pendant une période prolongée.
- Coupez l'alimentation avant toute intervention.
- Ne laissez pas de fils nus exposés.
- Utilisez des conducteurs d'alimentation d'une température minimale de 90°C. Pour d'autres exigences électriques, voir le luminaire.

DOWNLIGHT DEL

PQ-DWLL4

Support de montage pour nouvelle construction avec barres de suspension



Installer le boîtier.

À l'aide des barres de suspension fournies, fixez le boîtier aux solives en enfonçant le clou intégré dentelé. **REMARQUE** : Des trous de clouage auxiliaires sont prévus pour une rétention supplémentaire.

1. Retirez le couvercle extérieur de la boîte de jonction.
2. Retirez le trou perforé et installez le câble BX.
3. Connectez l'alimentation au circuit de dérivation en conséquence. Laissez une boucle de service de 3 à 5 pouces sur la ligne d'alimentation, les fils communs et de mise à la terre. Cela permettra au couvercle intérieur de la boîte de jonction et à l'alimentation d'être tirés à travers la découpe du plafond pour le remplacement de l'alimentation. Si une gradation 0-10V est utilisée, laissez également une boucle de service de 3 à 5 pouces dans les fils de commande 0-10V. (Voir les instructions de câblage ci-dessous).
4. Réinstallez le couvercle de la boîte de jonction.


DOWNLIGHT DEL

PQ-DWLL4




1. Connectez le fil de TERRE du luminaire à la mise à la terre de l'alimentation.
 2. Connectez le fil noir du luminaire au fil de LIGNE (+) de l'alimentation.
 3. Connectez le fil blanc du luminaire au fil de COMMUN (-) de l'alimentation.
- Pour la gradation 0-10V, suivez les instructions de câblage de la figure 1.

Soulevez et installez le plafond. Marquez le centre de l'ouverture.

5

1. Faites une découpe dans le plafond à l'emplacement précédemment marqué en utilisant les dimensions dans le tableau ci-dessous.
2. Faites passer le câblage de sortie à travers l'ouverture.


5

Connectez le module au connecteur rapide de sortie du driver.

DOWNLIGHT DEL


PQ-DWLL4

5



Comprimez les ressorts à feuilles pour insérer le module dans la découpe du plafond. Tournez le module dans le sens des aiguilles d'une montre pour aider à enclencher davantage les ressorts au-dessus du plan du plafond.

6



Hourra! Vous pouvez maintenant rétablir l'alimentation. Profitez de vos nouveaux éclairages!